

КОМП ВЫРУБАЕТСЯ ПРИ ПЕРЕЗАГРУЗКЕ

Послан nataly75 - 03.08.2010 21:51

после перезагрузки при запуске системы появляется синий экран и на втором из трех при проверке экран гаснет но комп не выключается .при последующем запуске помогает нажатие f8 до начала проверки подскажите в чем дело

RE: КОМП ВЫРУБАЕТСЯ ПРИ ПЕРЕЗАГРУЗКЕ

Послан zzsnn - 04.08.2010 14:05

Ты хоть сам понял, что написал? Прочитай и подумай. Хорошо подумай. А теперь сам себе откровенно ответь: "Что из твоего бреда можно понять?" Сплошной поток мысли.

Так по делу:

1. Четко, ясно, вытянут жвачку изо рта, расскажи что у тебя за проблема.
2. При появлении "синего экрана" спиши строчку (одну строчку), которая содержит слово STOP: и циферки. Перепиши эту строчку на бумагу, не пропуская ни одной буковки и циферки и выложи сюда эту строчку.

RE: КОМП ВЫРУБАЕТСЯ ПРИ ПЕРЕЗАГРУЗКЕ

Послан nataly75 - 04.08.2010 14:49

слова стоп нет и циферок тоже

RE: КОМП ВЫРУБАЕТСЯ ПРИ ПЕРЕЗАГРУЗКЕ

Послан zzsnn - 04.08.2010 17:43

1. А по первому пункту где ответ?
2. Тогда что ты назвал "синим экраном" в своем первом сообщении?