

Нужна помощь!

Послан chirk.svetlana - 12.07.2013 11:38

Ноутбук samsung r540. Windows 7. Если это нужно..

Случилось вот что. Отошла на пару мин, был открыт браузер только. Прихожу, что вижу. Окно с высокой скоростью сворачивается и разворачивается снова. Затем начали запускаться программы с панели задач. Там торент, скайп.. Естественно испугалась, отключила модем. Все окна вроде закрыла. Запустила полную проверку касперским. Неожиданно ноут вырубился. Просто потух и все. Включаю. Обычная загрузка идет, никаких сообщений, типа, что в прошлый раз аварийно завершена работа, не было. Проверила сканером доктора веба. Правда устаревший немного. До этого несколько раз отключался ноутбук, но перед этим окна не сворачивались и с панели задач не запускались программы, я думала просто перегрузка цп, хотя после второго разу это показалось странным. А теперь вообще вот что. Если это вирус, не знаю как его найти, если и веб и касперский молчат. Что это может быть еще? Проверила в безопасном режиме. Снова ноут отключился

Извиняюсь за ошибки. - _-"
надеюсь на понимание и помощь.

=====