

не определен монитор

Послан Yonity - 23.03.2010 06:02

Здравствуйте, у меня такая проблема... в диспетчере задач пропал пункт "монитор", вследствие чего в настройках экрана нельзя поменять частоту обновления экрана. сижу пока с отключенными драйверами на видеокарту (8800 gt) т.к. при установке их при загрузке виндовс экран гаснет и высвечивается надпись OUT OF RANGE. переустановка драйверов результата не дала... возможно, нужно драйвера на монитор поставить, я не знаю, как..
монитор Benq fp731

=====

RE: не определен монитор

Послан Гоша Компьютерный - 23.03.2010 08:50

Вам с монитором должен был идти в комплекте установочный диск, вставьте его в CD-ROM и запустите процесс установки

=====

RE: не определен монитор

Послан Yonity - 23.03.2010 09:02

монитор был куплен давно, диск давно ушел в небытие за ненадобностью

=====

RE: не определен монитор

Послан hell - 23.03.2010 09:33

самое простое - найдите драйвера к монитору в интернете под вашу ОС, скачайте и установите. обычно драйвера есть на сайте производителя монитора.

=====

RE: не определен монитор

Послан Yonity - 23.03.2010 09:39

тогда другой вопрос... как установить драйвера?
там три файла - каталог безопасности, профиль ICC и сведения для установки. куда их пихать?)

=====

RE: не определен монитор

Послан hell - 23.03.2010 10:55

а ехе файла там нет? вообще там должен быть обычный ехе файл, его запускаете и все. или еще так: в панели управления нажмите установка устройства, выберите папку где лежат эти файлы, может винда сама их положит куда надо.

=====

RE: не определен монитор

Послан Yonity - 23.03.2010 22:08

помог вариант со сносом-установкой дров на видюху, плюс перезагрузка с F8 и выбором режима загрузки 640 на 480. пункт "мониторы" появился в диспетчере устройств) и частота в дополнительных параметрах поменялась)

=====