

DVD-ROM

Послан Pashasobol - 20.06.2009 08:34

Я восстановил Windows теперь у меня отказывается работать DVD-ROM, диск вставляю слышно что крутится, а на мониторе ничего не изображается, захожу в дисковод а мне выдаёт вставьте в дисковод диск. Взял у друга другой DVD-ROM, подсоединил, а его даже не показывает. Хочу теперь полностью переустановить винду, может поможет, но как это сделать?

=====

RE: DVD-ROM

Послан hell - 20.06.2009 13:15

Нужно зайти в BIOS (нажать на клавиатуре Del при загрузке ПК) и там с списке загрузочных мест первым поставить DVD-ROM или CD-ROM. Вставляете диск с Windows в привод (диск должен быть загрузочным) и перезагружаете компьютер. При следующей загрузке компьютер должен загрузиться с этого диска. Ваша старая Windows даже не загрузится.

Как зайти в BIOS и установить Windows подробненько написано тут:

<http://www.yachaynik.ru/content/view/105/31/>

Возможно, что при восстановлении системы что-то слетело. Если компьютер загрузится с загрузочного диска Windows, то с вашим DVD приводом все в порядке.

Еще при переустановке Windows не забудьте сохранить важные данные куда-нибудь на флешку.

=====