

Не прокручивается страница в окне

Послан Alex Aliev - 02.12.2010 16:41

Помогите пожалуйста, не могу прокрутить страницу как в браузере так и в любом окне, нетбук
Ееерс 901 WinXPHE

=====

RE: Не прокручивается страница в окне

Послан Гоша Компьютерный - 03.12.2010 16:05

вы с помощью мышки прокручиваете? или тачпада?

=====

RE: Не прокручивается страница в окне

Послан Alex Aliev - 03.12.2010 17:32

С помощью тачпада и с помощью колёсика мышки прокручивается, но не прокручивается когда
наводишь курсор на ползунок справа, и невозможно перетащить объекты во фдеш-плеере

=====

RE: Не прокручивается страница в окне

Послан Alex Aliev - 04.12.2010 09:40

Спасибо всем!!! Но моя проблема решилась довольно курьёзно:) кому интересно-пишите в ЛС

=====

RE: Не прокручивается страница в окне

Послан Гоша Компьютерный - 04.12.2010 12:29

Буду благодарен, если кинете мне в личку ответ на этот вопрос)

=====