

подключение наушников

Послан василий - 05.03.2011 10:05

Windows7 не работают наушники на передней панели, а только с задней. Как настроить переднюю панель?

=====

Re: подключение наушников

Послан 1nterferrom - 05.03.2011 10:23

Первое, что попробуйте сделать, это посмотреть, туда ли вы вставили провода от наушников в процессор после этого откройте диспетчер Realtek HD (он у меня так называется и наблюдайте, что он показывает). Мне помогло.

=====

Re: подключение наушников

Послан Aquasonick - 05.03.2011 10:25

василий писал(а):

Windows7 не работают наушники на передней панели, а только с задней. Как настроить переднюю панель?

На какой передней панели и чего, уточните пожалуйста.

Если имеется ввиду компьютерный блок.

То причины могут быть следующие.

1. Часто передний выход на медиа оборудование сборщики забывают подсоединить. Откройте блок и проверьте подходят ли провода к материнской плате.
2. Возможно требуются дополнительные драйвера (сомнительно). Но попробуйте установить "родные дрова". Если не сохранились, драйвера на XP.
3. Проблема со входом-выходом. Попробуйте поменять его или найти иной способ проверить его.

Пока больше ничего придумать не могу. :)

=====

Re: подключение наушников

Послан василий - 05.03.2011 12:25

А как найти этот диспетчер Realtek HD?

=====

Re: подключение наушников

Послан Гоша Компьютерный - 05.03.2011 12:25

В Панели управления

=====

Re: подключение наушников

Послан Interferrom - 05.03.2011 12:30

Да, справа внизу.

=====

Re: подключение наушников

Послан василий - 05.03.2011 12:31

У меня в семерке только - диспетчер устройств,но маловразумительно.

=====

Re: подключение наушников

Послан Interferrom - 05.03.2011 12:33

Ищите в поиске.

=====

Re: подключение наушников

Послан василий - 05.03.2011 12:42

Заработало, спасибо всем, но возникла небольшая прблемка:при включенных динамиках наушники автоматом выключаются.

=====

Re: подключение наушников

Послан wersal - 17.03.2011 19:43

Если у вас установлена программа диспетчер REALTEK кликни по нему 2 раза (значек находится в трее.там где часы).На общей картинке будет окошко (передняя панель с изображением наушников и микрофона.Если наушников нет то кликни по изображению 2 раза и выскочит

окно(какое устройство вы хотите подключить).Выбираем НАУШНИКИ жмем окей.Можно проверить выход на наушники еще так:открываем realtek над картинкой стола разворачиваем строку выбора количества динамиков ,в перечне ставим галочку на наушниках.Если звука не будет то думаю проблема в системном блоке.

=====