

Как настроить роутер d-link , в сети

Послан Dorofej - 13.09.2010 03:52

Подскажите пожалуста?Как настроить d-link роутер,злезть вовнутренюю настройку роутера, как сетевого устройства, если мне провайдер раздал статические ip-адреса с номерами на конце 149-156 диапозона , интернет подключен через adsl-модем, через телефон! Пытался настроить, нечего не получается, роутер не признает ни один сетевой адрес, при входе через админку!

RE: Как настроить роутер d-link , в сети

Послан Гоша Компьютерный - 13.09.2010 04:12

Попробуйте в браузере ввести 192.168.1.1 пароль admin логин admin

RE: Как настроить роутер d-link , в сети

Послан Dorofej - 13.09.2010 05:34

Все равно не видит он этот роутр, может до этого был настроен коряво!

RE: Как настроить роутер d-link , в сети

Послан Гоша Компьютерный - 13.09.2010 05:37

Вы поставьте в компьютере автоматическое определение IP адреса и подключите роутер. А потом введите тот Ip что я вам сказал

RE: Как настроить роутер d-link , в сети

Послан Dorofej - 13.09.2010 06:34

Так уже делал до этого , тоже не получилось, сейчас также все сделал просто не определяет, может что-то в настройках браузера!по идеи с концетратором интернет на всех компах есть (просто убрал роутер из узла между модемом и концентратором!

Да еще пользуюсь Windows 7, пытаюсь параллельно установить локалку чтобы все компы в диапазоне 149-156 видели друг друга(папки, документы), и были готовы использовать сетевой принтер!

RE: Как настроить роутер d-link , в сети

Послан Гоша Компьютерный - 13.09.2010 08:46

Вам главное что нужно сделать..... отключить все сетевые девайсы от компьютера. Подключить роутер и попытаться выйти на него через IP который я указал

Какая модель роутера?

=====

RE: Как настроить роутер d-link , в сети

Послан minus_d - 14.09.2010 17:12

Гоша правильно говорит, я так же делаю. Если конечно до вас кто ни не поковырялся в роутере, попробуйте другие IPшники, у меня иногда прокатывают 192.168.0.1 или 192.168.0.0

=====