

Компьютер не загружается.

Послан suhoi88 - 06.10.2011 17:42

Поставили новый блок питания, комп включаем, идет загрузка до появления знака Windows и все замирает. Кто знает - помогите. :(

=====

Re: Компьютер не загружается.

Послан skora - 07.10.2011 02:06

Мощность прежняя? Питание на видеокарту подали?

=====

Re: Компьютер не загружается.

Послан suhoi88 - 07.10.2011 07:04

Да. Все подключено.

=====

Re: Компьютер не загружается.

Послан skora - 07.10.2011 07:31

А в безопасном режиме? Почему блок меняли? Если он сгорел возможно повреждение ОС и т.д.

=====

Re: Компьютер не загружается.

Послан suhoi88 - 07.10.2011 12:00

И что делать? :(

=====

Re: Компьютер не загружается.

Послан skora - 07.10.2011 12:14

Вы не ответили на вопрос. Я не могу дать рекомендации не зная причин сбоя.

=====