

Как в BIOSе восстановить загрузку с диска С

Послан tata_de_orly - 10.01.2013 21:18

Установила новый жесткий диск, после этого система перестала загружаться, по видимому он возомнил себя загрузочным. Как в BIOSе восстановить загрузку с диска С.

=====

Re: Как в BIOSе восстановить загрузку с диска С

Послан skora - 11.01.2013 02:03

Диск С назначить мастером(первая вкладка в Биосе) или на самом диске(втором) переставить контакт на slave(правда не все диски снабжены такой фишкой)

=====

Re: Как в BIOSе восстановить загрузку с диска С

Послан tata_de_orly - 11.01.2013 10:13

Спасибо!

=====