

Проблема при открытии карты памяти Verbatim-4GB!!!

Послан Arti798 - 06.07.2010 12:25

При открытии карты памяти Verbatim-4GB,(Карта памяти с цифрового фотоапарата) Windows выдает окно что нужно отформатировать карту памяти что и предоставляет сделать.ну если я ее отформатирую то все данные умрут!!! Помогите пожалуйста открыть карту памяти,К сожалению самого фотика нету чтобы открыть ее через фотоапарат с помощью USB-шнура.

=====

RE: Проблема при открытии карты памяти Verbatim-4GB!!!

Послан Гоша Компьютерный - 06.07.2010 20:24

А вы уверены в том, что карта памяти не повреждена?

=====

RE: Проблема при открытии карты памяти Verbatim-4GB!!!

Послан Эцио Аудиторе Де Фиренце - 06.07.2010 23:41

или в том,что на компе не поселился вирус)

=====

RE: Проблема при открытии карты памяти Verbatim-4GB!!!

Послан zzsnn - 07.07.2010 03:02

Что в свойствах данной карты памяти, при ее подключении к компу, пишеться. Данные сюда. Тогда можно будет хоть прикинуть что послужило данного сообщения.

=====