

Не включается ком.

Послан vehjvtw - 20.12.2010 18:54

При запуске компа появляется какой то писк и ничего не работает.Что это? Спасибо.

=====

RE: Не включается ком.

Послан Гоша Компьютерный - 21.12.2010 04:11

Писк длинный?

=====

RE: Не включается ком.

Послан vehjvtw - 21.12.2010 08:41

Да! Постоянный сигнал - комп шумит но монитор не работает.

=====

RE: Не включается ком.

Послан Гоша Компьютерный - 21.12.2010 12:59

Нужно проверить оперативную память. Возможно с ней что то не так

=====

RE: Не включается ком.

Послан vehjvtw - 21.12.2010 13:02

Спасибо! А как?

=====

RE: Не включается ком.

Послан vehjvtw - 21.12.2010 13:03

Я ведь не просто ЧАЙНИК а целый САМОВАР!!

=====

RE: Не включается ком.

Послан Гоша Компьютерный - 21.12.2010 13:11

ну в вашем случае только путем вставки изначально рабочей планки памяти. если в компьютере 2 планки памяти попробуйте по очереди вытаскивать планки. запускать компьютер то с одной то с другой

=====