

КЛАВИАТУРА

Послан limak - 05.10.2011 05:53

СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ КНОПКИ SHIFT. ПРИ НАЖАТОЙ БУКВЫ МЕЛКИЕ, ПРИ ОТПУЩЕННОЙ БОЛЬШИЕ

=====

Re: КЛАВИАТУРА

Послан skora - 05.10.2011 10:12

Клавишу CapsLock выключите.

=====

Re: КЛАВИАТУРА

Послан limak - 05.10.2011 10:51

Спасибо. Дело в том, что на моем ноутбуке нет светоиндикаторов(CapsLock, NumLock и т.д.)

=====