

## настройка роутера

Послан Urfin53 - 16.08.2010 04:48

---

Имеется два компа с сетевыми "onboard" картами, роутер TP-LINK Router R460. Пока всё работает. Вопрос, возможно ли настроить роутер так, чтобы он соединил мои компы, и был выход в Нет? В настройках роутера, на вкладке LAN, есть что-то про перенаправление портов, другой комп, и ещё настройки. Не могу "въехать" что куда вводить?

=====

## РЕ: настройка роутера

Послан Гоша Компьютерный - 17.08.2010 13:26

---

А каким образом подключаются ваши компьютеры к сети Интернет?

=====

## РЕ: настройка роутера

Послан Urfin53 - 18.08.2010 10:50

---

Через роутер. А вообще у нас районная локалка с выходом в интернет.Компы имеют IP в конце цифры 100 и 101.

=====

## РЕ: настройка роутера

Послан Гоша Компьютерный - 18.08.2010 11:04

---

Я не очень понимаю вопрос. Интернет поступает к компьютерам через роутер. А в чем тогда загвоздка? Что еще вы хотите получить от роутера?

=====

## РЕ: настройка роутера

Послан Urfin53 - 18.08.2010 15:50

---

Пользоваться своими компами напрямую, а не через районную локалку. А если откинуть WLAN от роутера, то можно на вкладке LAN (настройки роутера) настроить связь между своими компами?

=====