

## Асер-5530 видеокамера

Послан 0zzw55 - 18.07.2010 10:44

---

привет друзья! не запускается камера, кнопка с человечиком при выключеном ноуте,  
запускает только ОС!  
а при включеном-вообще не работает..

=====

## RE: Асер-5530 видеокамера

Послан 0zzw55 - 18.07.2010 10:48

---

чуть не забыл, как запустить аркада делюкс? я не могу ее найти в папках...

=====

## RE: Асер-5530 видеокамера

Послан 0zzw55 - 18.07.2010 13:01

---

Гоша что же ты молчишь? ответь пожалуйста на мой вопрос.

=====

## RE: Асер-5530 видеокамера

Послан Гоша Компьютерный - 18.07.2010 19:50

---

Если честно то я вообще не понял о чем речь идет... что за кнопка с человечиком?)))

=====

## RE: Асер-5530 видеокамера

Послан 0zzw55 - 19.07.2010 12:38

---

на асере 5530Aspire-кнопка с человечиком находится на понеле клавиатуры, справа в углу,  
включает камеру , или грузит аркада де люкс...  
может я ошибаюсь?

=====