Пока не вынешь батарейку, загружаться не хочет

Послан ozzytih - 14.01.2010 19:51

_____

Пока не вынешь батарейку загружаться не хочет,монитор в режиме ожидания,кулеры крутятся,жесткий тоже кажись крутится,динамик звуков не подает.Железо вроде работает,проверял методом тыка,по одному отключал модули памяти, видео.После обнуления может и не включится,но чаще включается.Щас работает уже 3 часа,стабильно ,не глючит. Батарейку заменил ,настройки сбиваются.
Что характерно,он только включается тяжело,но если включится ,можно ПЕРЕГРУЖАТЬ сколько влезет,и все будет работать.

==========

RE: Пока не вынешь батарейку, загружаться не хочет

Послан Гоша Компьютерный - 14.01.2010 20:15

_____

Я бы обратил внимание на температурный режим процессора и видеокарты. Возможно дело в них

Можно провести наблюдение. После сброса настроек BIOS, зайти в BIOS и посмотреть настройки связанные с температурой процессора. Затем перезагрузить компьютер и еще раз зайти в Биос и посмотреть еще раз настройки. Если там что то изменилось - явный признак того, что система пытается бороться например с перегревом.

Вариантов много в данном случае. Сложно что то советовать)

==========

RE: Пока не вынешь батарейку, загружаться не хочет

Послан ozzytih - 15.01.2010 11:06

_____

Температура проц исключена,термопасту наносили 2-3 недели назад,сервисмены провели ТО,но глюки начались до обращения в сервис.Тогда действительно проц грелся ,комп зависал через минуту-две.

==========