Не прокручивается страница в окне
Послан Alex Aliev - 02.12.2010 16:41

_____

Помогите пожалуйста, не могу прокрутить страницу как в браузере так и в любом окне, нетбук Eeepc 901 WinXPHE

==========

RE: Не прокручивается страница в окне
Послан Гоша Компьютерный - 03.12.2010 16:05

_____

вы с помощью мышки прокручиваете? или тачпада?

==========

RE: Не прокручивается страница в окне
Послан Alex Aliev - 03.12.2010 17:32

_____

С помощью тачпада и с помощью колёсика мышки прокручивается, но не прокручивается когда наводишь курсор на ползунок справа, и невозможно перетащить объекты во фдеш-плеере

==========

RE: Не прокручивается страница в окне
Послан Alex Aliev - 04.12.2010 09:40

_____

Спасибо всем!!! Но моя проблема решилась довольно курьёзно:) кому интересно-пишите в ЛС

==========

RE: Не прокручивается страница в окне
Послан Гоша Компьютерный - 04.12.2010 12:29

_____

Буду благодарен, если кинете мне в личку ответ на этот вопрос)

==========